





30A09410

ВЕРСИЯ МОНТАЖ В ГОРНАТА ЧАСТ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО



ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

Електрическа схема на управлението на превключвателя за скоростта и функцията отопление/охлаждане и термостат помещение основен модел (отпред на съоръжението и на стената)

БЕЛЕЖКИ: Основен термостат:

- Монтаж на съоръжението или на стена
- Превключвател ON/OFF
- Превключвател летен работен режим/зимен работен режим/автоматичен режим
- Превключвател за трите скорости
- Превключвател set point

КОМАНДА ЗА ИЗБОР НА СКОРОСТТА И ЗА ИЗБОР НА РАБОТЕН РЕЖИМ ТОПЛО/СТУДЕНО-ТЕРМОСТАТ ПОМЕЩЕНИЕ

ВЕРСИЯ МОНТАЖ НА СТЕНА